

Kurzanleitung Aufbau AQUARIWA GmbH

1	Die Platte mit dem Gewebenetz nach oben auslegen. Das Netz darf keinesfalls um die untere Kante gezogen werden.	
2	Beim Zusammenbiegen der Platte muß je ein Mitarbeiter an den Kopfenden stehen. Eine seitliche Position ist zu vermeiden! Die abgerundete Ecke muss beim Zusammenbiegen außen sein!	
3	Niemals die Finger in die Löcher der Platte stecken	
4	Den Verschlussstopfen von unten in die vorgesehenen Löcher stecken und mit dem Riegel fixieren	
5	Das Netz mit dem Gummiseil stramm zusammenziehen um den Boden herzustellen. Das Ende des Gummiseils wird hierzu von der geschlossenen Seite zur offenen Seite des Verschlusses geführt.	
6	Den Wassersack einlegen, bis zum zweiten Verschluss von oben außen überziehen , den Inliner mit einem Besen vor dem Füllen an die Innenwände ausbreiten und anschließend mit Wasser füllen	
7	Den nun folgenden Behälter vor dem Befüllen so eng wie möglich an den bereits befüllten Behälter stellen und mit Wasser füllen	
8	Erst wenn der Anschlußbehälter mit Wasser gefüllt ist die schwarzen Verbinder anbringen	
9	Die wasserseitige Folie ausrollen und bis auf die wasserabgewandte, obere Kante der Zylinder ziehen. Auf Faltenbildung ist zu achten und gegen Abwehen mit einem Sand/Kiessack sichern	
10	Abstand der wasserseitigen Folienkante zum System mindestens 1 m Auf der wasserseitigen Kante der Folie eine Reihe Sand/Kiessäcke auflegen. Nicht direkt vor dem System	